


Толкатель магнитный для дверей без ручек MC119D


FilEX

Комплектация




x1

толкатель с
магнитным
наконечником



x1

база адаптера
накладного
монтажа



x1

крышка адаптера
накладного
монтажа



x1

ответная планка
приклеивание/
прикручивание

футорка
Ø10x11



x1

саморез
3,5x12



x3


саморез
3x10




x1

Разметка и подготовка к монтажу


Подготовка отверстия для врезного монтажа без адаптера (только для накладных фасадов)




Разметка для монтажа с адаптером (вариант для накладного фасада)



Подготовка отверстия для крепления установочной футорки ответной планки (опционально)




Установка адаптера накладного монтажа



Используйте саморезы 3,5x12
из комплекта

ВАЖНО: После установки толкателя в крышку адаптера
это соединение становится неразъемным

Монтаж ответной планки магнита без установочной футорки



Используйте саморез 3x10
из комплекта

Регулировка зазора между фасадом и корпусом

